

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Οθόνη λειτουργίας & Ένδειξη προγραμμάτων T & T1/T2



A)



B)

Οθόνη λειτουργίας

Δευτέρα	on	off
Τρίτη	on	off
Τετάρτη	on	off
Πέμπτη	on	off
Παρασκευή	on	off
Σάββατο	on	off
Κυριακή	on	off

Set : ορίστε τοπική ώρα

Work : επιλέξτε μέρες λειτουργίας από Δευτέρα ως Κυριακή

Int : ορίστε διάστημα ψεκασμού 1 – 60 λεπτά

Time : επιλέξτε διαδικασία λειτουργίας

T on/off από 00:00 – 23:00

T1 on/off από 00:00 – 23:00

T2 on/off από 00:00 – 23:00

Low : ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Count : Αυτόματη καταγραφή ψεκασμών από 0000 – 9999

Κουμπιά λειτουργίας

Power : ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Mode : αλλαγή στα προγράμματα

Adjust : προσαρμογή ρυθμίσεων προγράμματος

Enter : επιβεβαίωση ρυθμίσεων

Test : δοκιμή ψεκασμού ή επίδειξη ψεκασμού

Reset count button : πάτημα 3 δευτερολέπτων για μηδενισμό αριθμού ψεκασμών

*Εάν κάποια ρύθμιση δεν ολοκληρωθεί σε 15 δευτερόλεπτα, η lcd επιστρέφει αυτόματα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας

ΛΕΠΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΩΡΕΣ
5 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	8 ώρες
6 λεπτά	30ημέρες	Με Κυριακές	T	10 ώρες
7 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	12 ώρες
8 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	13 ώρες
10 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	16 ώρες
15 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	24 ώρες

ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ				
ΛΕΠΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8 λεπτά	60 ημέρες	9:00 με 14:00 -> 17:00 με 21:00 ->	T1 T2	50 ώρες Εβδομαδιαίος ΕΞΩ Απόγευμα Σαββάτου ΕΞΩ Κυριακές
10 λεπτά	60 ημέρες	8:30 με 14:00 -> 17:00 με 20:00 ->	T1 T2	8:30 ώρες Με Κυριακές
15 λεπτά	60 ημέρες	8:30με 14:30 -> 16:00 με 22:00 ->	T1 T2	12 ώρες Με Κυριακές

ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ) ΜΕ OFF ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ)				
ΛΕΠΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ΠΡΟΓ/ΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6 λεπτά	60 ημέρες	9:30 με 14:30 -> Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο 17:00 με 20:30 -> Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή	T1 T2	40,5 ώρες Εβδομαδιαίος ΕΞΩ Απόγευμα Σαββάτου ΕΞΩ Κυριακές
7 λεπτά	60 ημέρες	9:00 με 14:30 -> Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο 17:00 με 21:00 -> Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή	T1 T2	42ώρες Εβδομαδιαίος ΕΞΩ Απόγευμα Σαββάτου ΕΞΩ Κυριακές
8 λεπτά	60ημέρες	8:30με 15:00 -> Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο 17:00 με 20:30 -> Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή	T1 T2	49,5ώρες Εβδομαδιαίος ΕΞΩ Απόγευμα Σαββάτου ΕΞΩ Κυριακές
ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΨΑΡΑΔΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ <<ΜΕ OFF ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ>>				
6 λεπτά	60ημέρες	8:45 με 15:00 ->Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο	T1	6:15 ώρες ΕΞΩ Κυριακές
ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕ TAKE AWAY << ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ >>				
12 λεπτά	60ημέρες	9:00 με 15:00 T2 17:00 με 22:00	T1 Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή	11 ώρες Με Κυριακές

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ				
ΛΕΠΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7 λεπτά	30 ημέρες	8:00 με 20:00->	T	12 ώρες Με Κυριακές
6 λεπτά	30 ημέρες	8:00 με 20:00->	T	12 ώρες ΕΞΩ Κυριακές
5 λεπτά	30ημέρες	8:00-14,00-> 17,30-20,00->	T1 T2	8,5 ώρες Με Κυριακές
4 λεπτά	30 ημέρες	7:30 με 15:00 ->	T *Συνιστάται για ψαράδικα	7,5 ώρες ΕΞΩ Κυριακές
4 λεπτά	30 ημέρες	7:30 με 15:00 ->	T *Συνιστάται για ψαράδικα	7,5 ώρες ΕΞΩ Κυριακές
3 λεπτά	28 ημέρες 8:00 με 15:00	8:00 με 15:00->	T *Συνιστάται για ψαράδικα	7 ώρες ΕΞΩ Κυριακές ΕΞΩ Δευτέρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία πάνω στις ρυθμίσεις επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας βοηθήσουμε

Ρυθμίσεις Συσκευής

*Εάν κάποια ρύθμιση δεν ολοκληρωθεί σε 15 δευτερόλεπτα, η lcd επιστρέφει αυτόματα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση τοπικής ώρας

1. Πατήστε (1 φορά) **MODE** και το **SET** αναβοσβήνει, πατήστε **ADJ** και επιλέξτε τοπική ώρα (hour), πατήστε **ENTER**
2. Πατήστε **ADJ** και επιλέξτε τα λεπτά (minutes) και πατήστε **ENTER**
3. Πατήστε **ADJ** και επιλέξτε μέρα (weekday) και πατήστε enter αυτόματα πάει στην λειτουργία εργασίας
4. Λειτουργία εργασίας -> Στην συνέχεια:
Πατήστε **MODE** και το **WORK** αναβοσβήνει,
(Δευ-Κυρ) πατήστε **ADJ** για να επιλέξετε **Δευτέρα on/off** και **ENTER**, έπειτα **Τρίτη on/off** και **ENTER** κ.ο.κ

Σημαντική σημείωση -> Πατώντας μια φορά **ADJ** αφαιρεί (**X**) εκτός της επιλεγμένης ημέρας (**στην οθόνη LCD**), εάν θέλουμε να την επαναφέρουν την μέρα σε **ΕΝΕΡΓΗ (✓)**, **ξανά πατάμε το ADJ.**

Στην συνέχεια :Πατώντας το **ENTER** περνάμε στην επόμενη μέρα.

Αφού έχουμε ρυθμίσει ποιές μέρες επιθυμούμε να είναι ενεργή η συσκευή ακολουθούμε το βήμα (5.)

5. Λειτουργία ψεκασμού (INTmode)

Πατήστε **MODE** και τα λεπτά του **INTmode αναβοσβήνουν**,

Πατήστε **ADJ** για να επιλέξετε την διάρκεια μεταξύ των ψεκασμών (1 – 60 λεπτά)

6. Πατήστε **MODE** -> **Αναβοσβήνει το T**,

Εάν επιθυμούμε **T** είναι (Μονός προγραμματισμός σε κάθε μέρα), **εάν πατήστε ADJ και επιλέξουμε την λειτουργία προγραμμάτων T1&T2** είναι (Διπλός προγραμματισμός σε κάθε μέρα)

6.α) Αφού έχουμε επιλέξει **T** είναι (Μονός προγραμματισμός στις ενεργοποιημένες μέρες ✓) ή **T1&T2** είναι (Διπλός προγραμματισμός στις ενεργοποιημένες μέρες ✓). Πατήστε **ENTER**

Εάν επιλέξετε **T** και πατήσετε **ENTER**, ρυθμίζετε (Μονός προγραμματισμό) για όλες τις ενεργές μέρες ✓.

Με **T/on** ώρα έναρξης & **T/off** ώρα λήξης -> (**Βλέπε παράδειγμα ρύθμιση ώρας A**)

6.β) Εάν επιλέξετε **T1&T2** (**Για να επιλέξετε T1&T2 εάν επιθυμείτε πατήστε ADJ**) και πατήσετε **ENTER**, ρυθμίζετε (Διπλός προγραμματισμός) για όλες τις ενεργές μέρες ✓. Με **T1/on** ώρα έναρξης (Πρώτου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά). Πατήστε **ENTER** για να ρυθμίσετε ώρα έναρξης, ξανά **ENTER** για να ρυθμίσετε λεπτά,

με **T1/off** ώρα λήξης (Πρώτου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά) **ENTER**,

με **T2/on** ώρα έναρξης (Δεύτερου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά).

Πατήστε **ENTER** για να ρυθμίσετε ώρα έναρξης, ξανά **ENTER** για να ρυθμίσετε λεπτά.

Με **T2/off** ώρα λήξης (Δεύτερου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά) **ENTER**.

Ακολουθώντας τα ίδια διαδικασία (6.β) και για τις υπόλοιπες ενεργές μέρες -> (**Βλέπε παράδειγμα ρύθμιση ώρας B**)

Παράδειγμα:

(Ρύθμιση ώρας παράδειγμα A) Πατήστε **ADJ**, επιλέξτε **T** και enter για να θέσετε on/off την ώρα της ημέρας

(Ρύθμιση ώρας παράδειγμα B) Πατήστε **ADJ** και επιλέξτε **T1 ή T2** και **ENTER** για να θέσετε on/off την μέρα

Πχ T1 : on 8:00, off 17:00 & T2 : on 18:00, off : 23:00

Σημαντική σημείωση αυτόματων ρυθμίσεων:

1. Πατώντας για 8 δευτερόλεπτα το ADJ έχοντας επιλεγμένη την επιλογή T --> Ρύθμιση 7 μέρες ON με (ΩΡΑΡΙΟ 8:00 έως 20:00 στα 6 λεπτά INT)

2. Πατώντας για 8 δευτερόλεπτα το ENTER έχοντας επιλεγμένη την επιλογή T1&T2 --> Ρύθμιση 7 μέρες ON με (ΩΡΑΡΙΟ : T1 8:00 έως 14:00 & T2 16:00 έως 20:00 στα 4 λεπτά INT << ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ >>)